BMLinkS

BMLinkS 機器からの印刷設定について

Version 1.1.0

2015.1.23

一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 BMLinkS プロジェクト委員会

Copyright

- 本仕様書の著作権は、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会が所有する。
- ●本仕様書に記載されている内容の一部または全部を、著作権者の許可なしに、複製、 転載することを禁止する。

履歴

2013.07.31	Ver.1.0.0	初版発行
2015.01.23	Ver. 1. 1. 0	各社の設定手順を見直し

◆ BMLinkS 対応機器の確認

- ・ 印刷機能の提供形態について(オプション/標準機能)
 リコー社製機器の全てとシャープ社製機器の一部はオプションでのご提供となります。
- 印刷機能の設定について
 工場出荷時の設定では BMLinkS の印刷機能が無効の機器がございます。
 以下に各社製機器の設定確認方法をご紹介いたしますので、ご確認ください。
 - キヤノン株式会社製機器
 - ・ コニカミノルタ株式会社製機器
 - ・ シャープ株式会社製機器
 - ・ 富士ゼロックス株式会社製機器
 - ・株式会社リコー製機器

◆ BMLinkS 機器から印刷ができない場合の確認

- 機器の電源
 機器の電源が入っていることを、確認してください。
- 機器の印刷機能設定の確認 各社機器のBMLinkSの設定を、確認してください。確認方法は『各社BMLinkS機 器の設定』を参照してください。
- 3. ネットワークの確認
- ◆ ネットワークケーブルが接続されていることを、確認してください。
- ◆ PC-機器間が同一サブネットにない可能性があります。(*次ページ参照)
 - プリンタドライバの①「検索設定」をクリックし、検索の設定画面を表示して、
 ②直接マシンのIPアドレスを入力して、③「検索開始」をクリックしてください。
 - 機器のIPアドレスの取得方法は、各社のマニュアルを参照してください。

	7-228	設置場所	サービスURI	メーカー	福祉名	SSLAM
SSL.	ドロマンショー ビンシン	いたま示すない			7549-48	S REPTO REPORT.
					開発サイズの	A
		Longitude.		د 🚣 د	ヒカ用紙サイズ①	原稿サイズと同じ
		1000000		,	目紙の自建に	A #
				1	1大幅-159	「拡大/協力にない」
	200				(-14Z)	560 - X (25~4.00)
		1266662		,	FBN(C)	 「二」第(1~999) 「二」第(1~999)
	200	0050526				1ページ/校(信味)
E S	1.20月7-5(3)			in in	(語)(1時(2) まチキス(5)	[MB090 2
	1044012(17X[)	800+-00	(#P102710)	30	75-モード(Q)	フルカラー(品質を最優先)
	G.(O) Mercer	A Room Print - DM	CONTRACTOR OF A DOD		0.82	300+300 DF1
ジョブ	WALLS. IMIK7010	the second of the second se	LPROVIDENT OF STREET	12.4		
9a9 E 2	国からこの補助を表	₹U44.1⊗	(株式の日本) - 10-17-16 (株式の設定	RKD	マーク印刷(2)	
9 4 9		7044 (V)	<u></u> 使用の設定 「「同日 「「お日 」「マー」	RED (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	7-20903 F 82 F 83	0.5698/0 2019/0 (0.9699)
9#7 F 2		7044.02	<u></u> で数に 使用の設定 「一一数本 」 「一一数本 」 「一一数本 」	■ <u>第11</u> ■ <u>第11</u> ■ <u>第14(0)</u> 目前前(2) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	₹-2000.0 Г 900 Г 900	 A state (0) A state (0) A state (0) A state (0)
9#7 F 2		R.44 (2)	<u></u> ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()	■1110 ■11100 ■11100 ■11100 ■11100 ■11100 ■11100 ■11100 ■11100 ■1110	₹-2000(p) Г 92 Г 92 Г 93 (3)	▲ All second of the second
9m7		7.44.02	<u>ユーザー</u> (検索の設定 「 一 昭 「 一 昭 」 一 で 「 一 昭 」 一 で 「 一 昭 」 一 で 「 一 昭 」 一 で 「 一 四 」 一 で 「 一 四 」 一 で 「 一 で 」 一 で 」 一 で 「 一 四 」 一 で 「 一 で 」 一 で 」 一 で 「 一 で 」 一 で 『 一 で 」 一 で 」 一 で 「 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 一 で 」 一 一 で 」 一 で 一 で 」 一 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で 」 一 で 一 で 」 一 で で 二 一 で 一 で 二 一 で 一 で 二 一 で 二 一 で 一 で 二 一 で 二 一 で 二 一 で 二 一 で 一 一 で 二 一 で 二 一 で	REAL 構成 構成 に 構成 の 構成 の に の に の に の に の に の に の の の の の の の の の の の の の	7-2000) F 900 F 900	
9m7	900 PODB 90-520-988-58	TLAN (U)	<u>ユーザー</u> 検索の設定 「	R200 種(D) 単位のの(D) F本ス(S) 一つ(D) ラー根 り用紙サイズ と利用(C)	7-2080) F 80 F 90	 <!--</td-->
9#J	900 0000	TUA (U	ユーザー場 (検索の設定 「 間 「 下 時 「 下 や 「 下 や 「 下 や 」 」 」 」 」 」 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	R2246 構成D 一 一 一 一 の に 用 に 力 一 に の に つ 一 一 の に の に つ 一 一 の に の に つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ に つ に つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ つ こ つ つ こ つ つ つ こ つ つ こ つ つ こ つ つ こ つ つ つ こ つ こ つ こ つ こ つ つ こ つ つ こ つ こ つ つ こ つ こ つ つ こ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	7-2000 F 900 F 900	▲ ▲ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
9#7 F 2	900 0000 8075:04884	7040		R224 構成D 二 一 一 一 一 の に 第 作 4 ス(S) - - つ に 同 に 力 一 一 の に の に つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ こ つ つ こ つ 一 つ の つ こ つ こ つ こ つ 一 つ の つ つ こ つ 一 つ の つ つ つ こ つ 一 つ の つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	7-2000 F 92 F 92	
94 7 E 2	900 0000 8076-08818	RU4 (Q)		REENTER (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	7-2000	•••••
94 7 E 2	900 10000 1975:0#818	7.47.02		REE	7-20002	9000

4. 上記の対応を行っても接続できない場合には、各社の製品窓口へお問い合わせください。

◆『サブネット』の説明

大きなネットワークを複数の小さなネットワークに分割して管理する場合に、管理単位となる小さなネットワークのことをサブネットと呼びます。

ー般的なオフィスのネットワーク環境は、このような複数のサブネットの集まりで 構成されています。

BMLinkSのプリンタドライバは、ネットワーク上にある機器を検索する場合に、デ フォルトではマルチキャストと言われる方式を使って、ネットワークに存在する機 器にメッセージを送ろうとします。ただし、マルチキャストによるメッセージは、通 常のネットワーク設定では、サブネット内にしかメッセージが伝わらないように制 御されています。そのため、サブネットをまたがる機器に接続するためには、直 接IPアドレスを指定する方式を使用する必要があります。



各社BMLinkS機器の設定

- 1. キヤノン社製機器でBMLinkSを使用するための設定について
- 2. コニカミノルタ社製機器でBMLinkSを使用するための設定について
- 3. シャープ社製機器でBMLinkSを使用するための設定について
- 4. 富士ゼロックス社製機器でBMLinkSを使用するための設定について
- 5. リコー社製機器でBMLinkSを使用するための設定について

1. キヤノン社製機器でBMLinkSを使用するための設定について

BMLinkS のプリントサービスを使用するには、機器の BMLinkS 機能を有効にする必要があります。 機器の BMLinkS 機能を有効にするには、機器の内蔵 Web ページ(リモート UI)から設定を行いま す。

<注意>

- BMLinkS 機能を有効にすると、[HTTP を使用]の設定は、自動的に[ON]になります。
 ただし、BMLinkS 機能を無効にしても、[HTTP を使用]の設定は[ON]のまま変更されま
 せん。
- リモート UI にはプロキシーサーバー経由では接続できません。Web ブラウザーのプロキシーサーバーの設定で、「例外」(プロキシーを使用しないアドレス)に機器の IP アドレスを追加して下さい。
- ・ 機器によってリモート UI のデザイン、ボタン名称が異なる場合があります。

■ 設定方法

BMLinkS 機能を有効にする方法は使用する機器によって異なります。 ここでは、「LBP シリーズ等のプリンター」と「iR/iR-ADV/imagePRESS シリーズ等の複合機」の 二つの場合に分けて設定方法を説明します。

<LBP シリーズ等のプリンターの場合>

- 1. 操作パネルから [セットアップ]を押します。
- 2. [標準ネットワーク] を選択し、[OK] を押します。
- 3. [リモート UI 設定] を選択し、[OK] を押します。
- 4. [リモート UI] を選択し、[OK] を押します。
- 5. [オン]を選択し、[OK]を押します。

6. プリンターを再起動します。

7. コンピューターの Web ブラウザーから「http:// <プリンターの IP アドレス> /」 にアクセスします。

	Dagerisht GAMDH INC. : All Rights Received	2018	
·	Ances LEPICCOC MARIE LEPICCOC America		
ロウオン学るモートを通 - 管理者モード パスワード:	, 1000 s. (1), 1000 sector.	 一般エーザーモード コのモーマルタル(ストジョンの1985年10月1日です。 ドキュントのコーゲーをし入れるたと ユーザーを: 	
10.1 (19.4 - 10.0 - 17.7 - 10.0 - 17.		K	J (3)
9/1/2000: • OME	82 7 .		
KOMONE ALLOW N	Renad	Balmard	

8. [管理者モード]を選択して、パスワードを入力し、 [OK] をクリックします。

- 9. [デバイス管理] メニューから [ネットワーク] を選択します。
- 10. [TCP/IP] の [変更] をクリックします。
- 11. [BMLinkS] を [使う] を選択します。

200 E704C000 T#4t-r * US * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10	BML HAS: Discovery逆(原時場: 22間(場所的)才能報: 型/市場(名: - 新編名: 	○説う ★使われい 2015 - 日本以約
トカウンター構成	(DOGEDINE)	∗ತೆ∠ ಾಕೆ⊃
0400000000	65L :	オフ coLをオンにするには様と証明書で後月機を後定 してがたい。
98-1999	(FP3版): (FPユーザー名):	:#2 x #2
	(PP/ 0/2-F):	
	WEDET RI	▲オン ○オフ
	WSD/IB/R	* オン 0オフ
	マルチキャスト認識:	ಕಡಲ ⊖ತರ
	HTTP :	★オン ⇒オフ

12. 必要に応じて [Discovery 送信間隔] で、プリンターの機器情報をネットワークに送信す る間隔を選択します。 13. 必要に応じて、[組織名] 、[支店名] 、[ビル名] 、[階数] 、[ブロック名] を設 定します。

<メモ> それぞれ半角 64 文字/全角 32 文字まで入力できます。

- 14. [OK] をクリックします。
- 15. プリンターを再起動します。

<iR/iR-ADV/imagePRESS シリーズ等の複合機の場合>

- 1. 操作パネルから(設定/登録)を押します。
- 2. [管理設定] > [ライセンス/その他] > [リモート UI の ON/OFF] を押します。
- 3. [ON] を選択し、[OK] を押します。
- 4. [閉じる]を押し、トップ画面まで戻ります。
- 5. 複合機を再起動します。
- 6. コンピューターの Web ブラウザーから「http:// <複合機の IP アドレス>/」 にアクセスします。
- 7. [管理者モード]を選択して、システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号を入力し、 [ログイン]をクリックします。

ログイン	
* 管理者モード システム管理部門の システム管理範提番号:	-
○一般ユーザーモード 場証書号:	
X	P3-62
	ログイン * 管理者モード システム管理研究: システム管理研究者号: の一般ユーザーモード 場証番号:

- 8. [設定/登録] > [ネットワーク] > [TCP/IP 設定] > [BMLinkS 設定] をクリックし ます。
- 9. [BMLinkSを使用する] をチェックします。

🔋 imageRUNNER ADVANCE	rental jikki / iR-ADV C5240 / tu-ro		ボータルへ ログインユーザー: 7654321 ログアウ
🛞 設定/登録			管理者へメール
デバイスの再起動	設定/登録:環境設定:ネットワーク>BMLi	nkS設定	
環境設定 □ 用紙設定 □ タイマー/●力設定	BMLinks游定		最終更新:2014 10/28 14.37.28 OK キャンセル
 ネットワーク 外部インターフェイス 音量調整 	☑ BMLinKSを使用する Discovery送信間隔:	30分 🗸	
ファンクション設定 二 共通 二 コピー 二 ブリンター 二 ジー	 3:32場所の情報 国/地域名: 図/地域名で選択 インターネット国コードで入力 	日本(P) v	
 受信/転送 ファイル保存/利用 - 効先設定 	会社/組織名: 部門名:		
 管理設定 ユーザー管理 デバイス管理 	ビル名: 踊数:		
ロ ライセンス/その他 ロ データ管理	ブロック名:		

- 10. 必要に応じて [Discovery 送信間隔] で、プリンターの機器情報をネットワークに送信す る間隔を選択します。
- 11. 必要に応じて、[組織名]、[支店名]、[ビル名]、[階数]、[ブロック名]を設 定します。

<メモ> それぞれ半角 64 文字/全角 32 文字まで入力できます。

- 12. [OK] をクリックします。
- 13. 複合機を再起動します。

■BMLinkS for MEAP について

iR /iR-ADV/imagePRESS シリーズ等の複合機を使用している場合、「BMLinkS for MEAP」のアプリケーションをインストールすることで、基本のプリントサービスに加え、以下の機能が使用 できます。

- ・ BMLinkS プリントサービスの機密印刷機能
- ・ スキャンサービス
- ・ 設定サービス
- ・ 監視サービス
- ・ 統計情報サービス
- ・ 情報マーキングサービス

「BMLinkS for MEAP」の設定については、「BMLinkS for MEAP」に付属の『BMLinkS for MEAP ユーザーズガイド』を参照してください。

2. コニカミノルタ社製機器でBMLinkSを使用するための設定について

BMLinkS のプリントサービスを使用するには、機器の BMLinkS 機能を有効にする必要があります。

機器の BMLinkS 機能を有効にするには、Web Connection から設定を行います。

<注意>

- ユーザー認証や部門管理を導入している環境で、BMLinkS 印刷を利用する場合は、本機で認 証情報のない印刷ジョブでも印刷できるように設定しておく必要があります。
 (設定は、管理者モードの[ユーザー認証/部門管理] – [認証指定なし印刷]にて行います)
- ・ BMLinkSの設定終了後、機器を再起動する必要があります。
- ・ 機器により設定画面のデザイン、ボタン名称が異なる場合があります。

■ 設定方法

- 1.本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定のしかたは、機器付属のマニュア ルをごらんください。
- 2. BMLinkS 印刷の基本設定をする。
 - 2-1. Web Connection の管理者モードの[ネットワーク]・[BMLinkS 設定]で、次の設定をします。
 - 1. Web Connection の管理者モードにて、ログインを行います。
 - 2. [ネットワーク] を選択し、クリックします。
 - 3. [BMLinkS 設定] を選択し、クリックします。
 - [BMLinkS 使用設定]の項目を、[使用する]を選びます。(必須設定項目)
 初期値は [使用しない] です。
 - 5. 必要に応じて、その他の項目を設定します。(任意設定項目)



	設定	説明
{BM	LinkS使用設定]	BMLinkSを使うとさは、【使用する】を選びます。初期値は【使用しない】です。
[ポ-	- 卜番号設定]	必要に応じて、ポート番号を変更します。通常はそのままお使いいただけます。
	[SOAPボート番号]	必要に応じて、SOAPボート番号を変更します。SOAPボートでは、印刷コマンドを受信します。 初期値は[52080]です。
	[プリンターポート番号]	必要に応じて、プリンターパート番号を変更します。プリンターパートでは、印刷ジョブを受信します。 初期値は[52000]です。
[タ	イムアウト設定]	必要に応じて、通信のタイムアウト時間を変更します。
	[サーバータイムアウト]	必要に応じて、本機が印刷コマンドや印刷ジョブを受信するときの、通信のタイムアウト時間を変更します。初期 値は[60]秒です。
	[クライアントタイムアウト]	必要に応じて、本機がプリンタードライバーに逆知するとさの、逆信のタイムアウ時間を変更します。 初期値は[60]砂です。必要に応じて、起動公告を送信してから、タイムアウトするまでの、公告の有効時間を変更 します。
	[サービス通知間隔]	有効時間を経過しても、BMLinkSを使っている場合は、自動的に更新されます。初期値は[3時間]です。
レデノ	(イス情報設定」	必要に応じて、本機の情報を設定します。
	[プリンター名]	プリンタードライバーに通知する、本機のプリンター名を入力します(半角255文字以内)。 初期値は[BMLinkS Print]です。
	[Friendly Name]	プリンタードライバーに通知する、本機の名前を入力します(全角/半角255文字以内)。 本機を探すとさにわかりやすい名前をつけます。初期俯は[BMLinkS Device]です。
	[設置場所]	必要に応じて、木機の設置場所を入力します。
山道	IJ≞Ţ⊓Iaġ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː J	印刷完了後に、通知するかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。

- 2-2. 管理者モードの[ネットワーク]-[SSDP 設定]で、次の設定をします。
 - 1. [ネットワーク] を選択し、クリックします。
 - 2. [SSDP 設定] を選択し、クリックします。
 - [SSDP]の項目を、[使用する]を選びます。(必須設定項目)
 初期値は[使用する]です。
 - 必要に応じて、SSDP マルチキャストパケットの TTL を変更します。(任意設定項目)
 初期値は [1] です

					🔈 管理	者						ビアウト	?
				e		ャン準備完了							
				6	רי 🝞	ル操作中(管理	<mark>提者モー</mark>	-F)					3
	×	ンテナンス	ij	境設定	tz	キュリティ	-ב	ザー認証/部 門管理	ネ	ットワーク	ボックス		
		プリンター	設定	宛先	登録	ファクス影	定	目的別設	定	カスタマイズ	設定 🛄	ーップメニ ーへ	. _
	TCP/I	P設定			SSDP	定							
	E-ma	i設定			*項目	は、主雷源の0	DEE/ON	「網に反映されま	: ব			.汉/石言	心中话口
	LDAP	設定			SSDF	D*			使用	用する ▼		必須言	又定項日
•	IPP設	定			マルヨ	FキャストTTL語	定		1	(1-10)		任意詞	安定項目
	FTP影	定											
•	SNMF	設定									OK =	キャンセル	/

設定	
[SSDP]	BMLinkSを使うときは、[使用する]を選びます。 SSDPを使うと、本機でBMLinkSサービスが起動したことを、プリンタードライバーに知らせます。 また、プリンタードライバーで、SSDPによるBMLinkSサービスのサービス検索が行われると、本機が検索条件に合致する 場合に、応答します。初期値は[使用する]です。
[マルチキャストTTL設定]	必要に応じて、SSDPマルチキャストパケットのTTL(Time To Live)を変更します。初期値は[1]です。

3. SSL で通信する。 (本機とコンピューターとの間の通信を SSL で暗号化する場合は、以下の設定 をします)

3-1. 本機の証明書を登録し、SSL 通信を有効にします。 ※設定のしかたは、機器付属のマニュアルをご覧ください。

3-2. Web Connection の管理者モードの[ネットワーク]-[BMLinkS 設定]で、次の設定をします。

- 1. [ネットワーク] を選択し、クリックします。
- 2. [BMLinkS 設定] を選択し、クリックします。
- 3. [SSL 設定] の項目を、[SSL 通信のみ可] または [SSL/非 SSL 通信許可] を選び ます。
- 4. 初期値は [非 SSL 通信のみ可] です。

	& 管理者	ログアウト ?
	● スキャン準備完了	
	₹ パネル操作中(管理者モード)	2
メンテナンス 環境設定	セキュリティ ユーザー認証/部 ネットワーク 門管理	ボックス
ブリンター設定 宛先	登録 目的別設定 カスタマイズ設定	■ トップメニュー
▶ TCP/IP設定	BMLinkS設定	
▶ E-mail設定	*項目は、主電源のOFF/ON後に反映されます。	
▶ LDAP設定	BMLinkS使用設定* 使用しない マ	
▶ IPP設定	SSL設定* 非SSL通信のみ可 マ	
▶ FTP設定	SOAPボート番号* 52080 (1-65535)) 設
▶ SNMP設定	SOAPポート番号(SSL)* 52443 (1-65535)	
▶ SMB設定	プリンターボート番号* 52000 (1-65535)	項
▶ DPWS設定	プリンターボート番号(SSL)* 52001 (1-65535)	
▶ Bonjour設定	タイムアウト設定	
▶ NetWare設定	サーバータイムアウト 60 秒 (30-300)	
▶ AppleTalk設定	クライアントタイムアワト 60 秒 (30-300)	
▶ WebDAV設定	リーヒス週知師場" 3時間 ▼ デバイス情報設定	
▶ OpenAPI設定	プリンター名* BMLinkS Print	
▶ TCP Socket設定	Friendly Name* BMLinkS Device	
▶ IEEE802.1X認証設定	設置場所	
▶ LLTD設定		
▶ BMLinkS設定		
▶ SSDP設定		
▶ Webブラウザー設定		
▶ IWS設定	YégX / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
▶ 本体更新設定]
▶ リモートパネル設定		
▶ ThinPrint設定		
▶ タブレット設定		

	設定	説明
[\$9	L設定]	SSLで通信するときは、[SSL通信のみ可]または[SSL/非SSL通信可]を選びます。初期値は[非SSL通信のみ可]です。
[ポ	一卜番号設定]	必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。通常はそのままお使いいただけます。
	[SOAPポート番号(SSL)]	必要に応じて、SSL通信用のSOAPボート番号を変更します。初期値は[52443]です。
	[プリンターポート番号(SSL)]	必要に応じて、SSL通信用のプリンターポート番号を変更します。初期値は[52001]です。

3. シャープ社製機器で BMLinkS を使用するための設定について

BMLinkS のプリントサービスを使用するには、機器の BMLinkS 機能を有効にする必要があります。 機器の BMLinkS 機能を有効にするには、機器の内蔵 Web ページから設定を行います。

く注意>

- ・ BMLinkS 機能を設定するためには管理者権限が必要となります。
- ・ 工場出荷状態では BMLinkS 機能は有効となっております。
- オプションが必要な機種もあります。お使いの機器でオプションが必要な場合は、下記設定項目が 表示されませんのでサービスにご確認ください。

■ 設定方法

- 1. コンピューターの Web ブラウザーから「http:// <プリンターの IP アドレス>/」 にアクセスします。
- 2. 設定状態により、ユーザー認証を要求される場合がありますので、「管理者」としてログインしてく ださい。
- 3. [ネットワーク設定]をクリックします。
- 4. 2 でログインしていない場合、この時点で「管理者」としてログインが要求されますので、パスワードを入力して [ログイン] を押します。
- 5. [サービス設定]をクリックします。
- 6. [BMLinkS] をクリックします。

再 転(n)				
WINS	SMTP	SNMP	BMLinkS	
Kerberos	SNTP	mDNS	DNS	
BMLinkS設定		右外		
デバイフター		(¶XJ) ▼	(合备/半	金っった字いけい
国名:		JP	(主)月/十	-)432,0,1-1,4(1)
201 組織名:			(全角/半	角32文字以内)
支店名:			(全角/半	角32文字以内)
ビル名:			(全角/半	(角32文字以内)
階数:		-	(全角/半	角32文字以内)
ブロック名:		-	(全角/半	角32文字以内)
UUID: ブロファイル有効期限:		f7d6d600-1dd1-11b2-b 10800 秒(1801-86400	od75-781c5a79c9	9b9
TTL:		2 (1-255)		
印刷データ受信タイムアウ	F :	300 秒(30-65535)		J
		h		

- 7. [BMLinkS] で [有効] を選択します。
- 必要に応じて、[デバイス名]、[組織名]、[支店名]、[ビル名]、[階数]、[ブロ ック名]で BMLinkS 機器としての情報を設定します。
- 9. 必要に応じて、[プロファイル有効期限]、[TTL]で、プリンターの機器情報をネットワーク に送信する間隔及び配信範囲を設定します。
- 10. 必要に応じて、[印刷データ受信タイムアウト]でBMLinkS印刷時の印刷データの受信タイムアウトを設定します。
- 11. [登録] を押します。
- 12. 複合機を再起動します。

4. 富士ゼロックス社製機器で BMLinkS を使用するための設定について

BMLinkS のプリントサービスを使用するには、機器の BMLinkS 機能を有効にする必要があります。 Web ブラウザーを使用して、機器内蔵 Web ページ(リモート UI)から BMLinkS 機能を有効にする設 定方法を示します。

<注意>

・Web ブラウザーを使用して、機器内蔵Webページ(リモートUI)に接続する設定は、既に行われていることを前提にしています。

Web ブラウザーのプロキシーサーバーの設定で、「例外」(プロキシーを使用しないアドレス)に、機器の IP アドレスを追加して下さい。

■ 設定方法

- 1. コンピューターの Web ブラウザーから「http:// <プリンターの IP アドレス> /」にアクセスします。
- 2. プロパティを選択すると管理者パスワードの入力画面が表示されます。そこで「管理者名」と「パスワ ード」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

状態 ジョブ	プリント	<u>24+2</u> 2	宛先表	プロパティ	<u> </u>
<u>状態</u> 一般 ドレイ 消耗品	一般			~	
▶ パランター 稼働状況別の累積時間					
		名前:/	ApeosPort-V C7775 T2		
		IPアドレス:	D (- 17	2 22 62 14	
		I	Pv6(自動設定1): fd	2.27.07.14 00::ac1b:43e6:a00:37ff:fed	14:79a9/64
		I	Pv6(リンクローカル):fel	80::a00:37ff:fed4:79a9	
		状態:館	節電中		
			即电/稼團私	沈いり知識さ	
		(表示更新 再起動	電源を切る	
			<u>®Fuji Xerox Co</u>	., Ltd. 2014	
			FULLXE	rox 🕥	
			POILYC		

 ユーザー名 パスワード ● 資格情報を記憶する 		
	ОК	キャンセル

- 3. 「ネットワーク設定」>「プロトコル設定」>「BMLinkS」を選択してください。
- 4. 「起動」にチェックして、「新しい設定を適応」のボタンをクリックしてください。
 - ・ この時点で「ディスカバリー」情報などを、入力することも可能です。

基態 ジョブ	プリント スキャン	<u>宛先表</u> プロパティ <u>サポート</u>
-init	一般	
	#	7234
大体的明	ж-Р(вицикз):	[™]25 90
→ 一般設定	ディスカバリー	
▼ ネットワーク設定	ポート乗号・	80 41-1000
ポート起動	1 1 1 1 1 2 .	00 (1~0333)
▶ボート設定	会社/組織:	
▼ プロトコル設定	部門名:	
TCP/IP		
SNMP	ビル名:	
SSDP	階数:	
SMB	ブロック名・	
LPD	28228	
Port9100	プリントサービス	
SIP	J. 1 56 D	
VoIPケートウェイ設定	不一下番亏:	80 (1~65535)
1.38	タイムアウト:	60 秒 (0~65535)
SMIP		
POP2	表示するファイル	
HTTP	表示するファイルの種類:	すべて・
プロキシサーバー設定		
TDD	快発バグット	
BMLinkS	検索バケット有効期限(TTL):	1 (1~10)
UPIEP 1 X/J/17	検索時間	
WebDAV		
Bonjour	検索時間の上限:	5 秒 (1~255)
WSD		
ThinPrint		「「「「」」「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」
FTP		

5. 再起動を行う必要があります。「再起動」ボタンをクリックすると、確認画面が表示されますので、その「OK」ボタンを押すとマシンが再起動されます。

拔態	⊻∍ಶ	プリント	スキャン	宛先表	プロパティ	<u> </u>	
JUNTF イ 設定メニュー 本体説明 ・一般設定 ・ネットワーク設定 ボート起動 ・ボート設定 ・ブロトコル設定 TCP/IP SNMP SSDP SMB LPD Port9100 SIP VoIPゲートウ T.38 SMTP LDAP POP3 HTTP プロキシサー IPP BMLinkS UPpFィスカ	 		新しい設	2013 設定が更新されまし 定は再起動後に有交 再起動	た。		
Urnr) 12/	210						
? 再起	動してよろし	いですか?					



6. 再起動されたことを確認してください。これで BMLinkS 機能が有効になりました。

5. リコー社製機器で BMLinkS を使用するための設定について

リコー社製機器でBMLinkSのプリントサービスを使用するには、BMLinkSオプションが必要です。また、 BMLinkS機能を有効にする必要があります。お使いの機器で、BMLinkSオプションがインストールさ れていることと、有効になっていることは、機器のWeb Image Monitorを使って以下の手順で確認でき ます。

■ 設定確認方法

コンピューターのWebブラウザーから「http://<機器のIPアドレス>/」にアクセスします。
 以下のWeb Image Monitor画面が表示されます。



2. [機器の管理]をクリックし、[設定]をクリックします。



3. BMLinkSオプションの有無を確認します。

以下のように[BMLinkS]が表示されていれば、BMLinkSオプションはインストールされています。 もし、インストールされいない場合は、販売店にご相談ください。

• hPG2802	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)	
MPC2802 - Web Image Monitor ×	+
RICOH imagio MP C2802 Web Image Monito)r
<ホーム	
設定	
ĒĀ	
機器	🔌 インターフェース
- ■ ジバリは ■ 継続主→割川当て/風失継続時空	
	■ 2 ³ 小ワーク
- 7.50	
	■ IPv4
	IPv6
■ eco指数力のシター集計期間/管理表 viotoージ環定	AppleTalk
	SMB
ブリンター	BMLinks
	Bonjour
▲本設定	■ システムログ
■ イメージオーバーレイ用フォーム割り当て	
■ フリンターフォーム一覧	
■ PDFー時バスワード	ssh 💶 🖬 💷
■ 仮想プリンター設定	
	✓ ■ Webpage設定
▶ ■ 基本設定	
■ 読み取り設定	
■ 送信設定	×

4. [BMLinkS] をクリックしします。

[BMLlinkS]画面で以下のように[有効]が選択されていれば、BMLinkS機能は動作しています。

RICC	H imagio MP C2802
∢ホーム	
BMLink:	S
戻る	
= BMLinkS	-
■ BMEITKS ■ デバイスタ	BICOH imagin MP C2802
■ 印刷方法	:通常印刷·機密印刷
■ 国名	: JP
■ 組織名	: JBMIA BMLinkS
■ 支店名	:
■ ビル名	:
■ 階級	:
■ ブロック名	:
戻る	

[有効]が選択されていない場合、右上のログインボタンを使い、管理者としてログインし、 BMLinkSを[有効]に変更します。

この際、必要時応じて、 [組織名]、 [支店名]、 [ビル名]、 [階数]、 [ブロック名] を設定します。

a contraction of the second se	LEONE WAR STUDIES AND	
+ #- JA		
設定		@##67###:#M (2)

- 5. [OK]をクリックします。
- 6. 機器を再起動します。

禁無断転載

BMLinkS

BMLinkS 機器からの印刷設定について

Version 1.1.0 2015.01.23

発行 一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会
 BMLinkS プロジェクト委員会
 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-10
 リーラヒジリザカ7階
 http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/